

Hager domovea

TJA470

TJA670

Comment personnaliser l'accès direct aux zones dans l'application client ?

:hager


Sommaire

Introduction.....2

Les étapes de configuration
coté client domovea.....3

Introduction

L'application domovea permet de créer l'architecture de l'installation avec les étages et différentes pièces. Cette arborescence est disponible depuis l'onglet « maison » en haut à droite de l'écran d'accueil du domovea.



Pour simplifier l'accès aux zones, il est possible de personnaliser l'écran d'accueil avec des liens directs sur les zones, et une personnalisation des pictogrammes est également possible afin d'obtenir un rendu esthétique.

Une bibliothèque de pictogrammes est à votre disposition en téléchargement sur help.hager.fr.

La personnalisation se fait directement dans l'application client, et est rattachée au compte du client.

Une fois cette personnalisation mise en place, il retrouvera alors la même configuration sur l'ensemble de ces supports via l'application domovea.

Les étapes de configuration coté client domovea

1) Téléchargement des pictogrammes personnalisés :

https://www.hager.fr/files_download/_support/tebis/domovea2/Pictogrammes_domovea2_V01.zip

Commencer par télécharger la bibliothèque de pictogrammes sur votre smartphone , votre tablette ou votre ordinateur.




◀ Sommaire


2) Mettre en place les accès depuis l'écran d'accueil de l'application client domovea:

Ouvrir l'application domovea sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Se connecter avec le compte Myhaher à personnaliser.




Cliquer ensuite sur la vue « A distance » ou « Maison » en fonction de l'interface que vous souhaitez personnaliser.




◀ Sommaire

Sur l'écran d'accueil sélectionné, cliquer sur le stylo de modification.



Ouvrir la vue « Groupes » dans la partie « Ajouter un favori ».



Ajouter les zones souhaitées en cliquant sur le +.



Une fois l'opération reproduite pour toutes les zones, vous pouvez valider les modifications en haut à gauche de l'écran.




◀ Sommaire

3) Personnaliser les icônes des zones :

Cliquer ensuite sur chaque icône à personnaliser pour sélectionner le pictogramme correspondant.

Pour cela, appuyer une première fois sur le pictogramme pour ouvrir la zone à personnaliser.



Puis appuyer longuement sur l'icône de zone.




◀ Sommaire

Sur la page qui vient de s'ouvrir, sélectionner votre « galerie personnelle ».



Sélectionner le nouvel icône souhaité dans la bibliothèque.



◀ Sommaire

Une fois l'opération reproduite pour toutes les zones, la personnalisation de l'interface est terminée

